

2 Steppin Again

Choreograaf	:	Max Perry
Soort Dans	:	4 wall line dance - two step
Niveau	:	Beginner / Intermediate
Tellen	:	64
Info	:	156 Bpm – Start on vocals
Muziek	:	"Never Gonna Feel Like That Again" by Kenny Chesney CD: No Shoes, No Shirt, No Problems
Bron	:	

Basic Forward, Forward Coaster

1	LV	stap voor
2	RV	stap voor
3	LV	stap voor
4		rust
5	RV	stap voor
6		rust
7	LV	stap voor
8	RV	stap naast LV

Basic Back, Basic Coaster

1	LV	stap achter
2		rust
3	RV	stap achter
4		rust
5	LV	stap achter
6	RV	stap naast LV
7	LV	stap voor
8		rust

Step, ¼ Turn Left, Weave Left

1	RV	stap voor
2		rust
3	LV	¼ linksom, stap op de plaats
4		rust
5	RV	kruis over LV
6	LV	stap links opzij
7	RV	kruis achter LV
8		rust

Full Turn Travelling Left, Cross Rock, Side Right

1	LV	¼ linksom, stap voor
2	RV	¾ linksom, stap achter
3	LV	stap links opzij
4		rust
5	RV	rock gekruist over LV
6	LV	gewicht terug
7	RV	stap rechts opzij
8		rust

Weave Right, ¾ Turn Right

1	LV	kruis over RV
2	RV	stap rechts opzij
3	LV	kruis achter RV
4		rust
5	RV	¼ rechtsom, stap voor
6	LV	½ rechtsom, stap achter
7	RV	stap voor
8		rust

Left Rock Cross, Right Rock Cross (Travelling Forward)

1	LV	rock links opzij
2	RV	gewicht terug
3	LV	stap gekruist over RV
4		rust
5	RV	rock rechts opzij
6	LV	gewicht terug
7	RV	stap gekruist over LV
8		rust

Weave Left, Cross Rock, Side Right

1	LV	stap links opzij
2	RV	kruis achter LV
3	LV	stap links opzij
4		rust
5	RV	kruis over LV
6	LV	gewicht terug
7	RV	stap rechts opzij
8		rust

Weave Right, ¾ Turn Right

1	LV	kruis over RV
2	RV	stap rechts opzij
3	LV	kruis achter RV
4		rust
5	RV	¼ rechtsom, stap voor
6	LV	½ rechtsom, stap achter
7	RV	stap voor
8		rust

Begin opnieuw