

Change My Mind

Choreograaf : The Girls (Maureen & Michelle)
Soort Dans : 4 wall line dance
Niveau : Intermediate
Tellen : 32
Info : 128 / 114 Bpm - Intro 32 / 24 tellen
Muziek : "Change Your Mind" by Westlife
"Honkytonk U" by Toby Keith
Bron :

Kick Ball Step, Rock, Recover, Back, ½ Turn-Touch, Step Touch

1 RV schop voor
& RV stap naast LV
2 LV stap voor
3 RV rock voor
4 LV gewicht terug
5 RV stap achter
6 LV op bal RV ½ linksom en tik naast
RV
7 LV stap voor
8 RV tik naast LV

¼ Turn, Side Rock, Recover, Cross, Side, Behind, Back, Heel, Hold, Step, Walks

& RV ¼ draai linksom, rock opzij
1 LV gewicht terug
2 RV kruis over LV
3 LV stap opzij
4 RV stap achter LV
& LV kleine stap naar achter
5 RV tik hak rechts diagonaal voor
6 rust
& RV stap naast LV
7 LV stap voor
8 RV stap voor

Rock, Recover, Coaster, Rock, Recover, ¾ Triple Step Turn

1 LV rock voor
2 RV gewicht terug
3 LV stap achter RV
& RV sluit bij
4 LV stap voor
5 RV rock voor
6 LV gewicht terug
7 RV ¼ rechtsom, stap op de plaats
& LV ¼ rechtsom, stap op de plaats
8 RV ¼ rechtsom, stap op de plaats

Cross, Hold, ¾ Turn, Step, Rock, Recover, Coaster

1 LV kruis over RV
2 rust
& RV ¼ draai linksom, stap achter
3 LV ½ draai linksom, stap voor
4 RV stap voor
5 LV rock voor
6 RV gewicht terug
7 LV stap achter RV
& RV sluit bij
8 LV stap voor

Begin opnieuw

Tag

*Op de muziek van Westlife:
Tijdens de 5^e muur dans tot en met tel 24
(tel 8 van het 3^e blok)
& LV gewicht er op
en begin de dans opnieuw.*