

# Feel The Reel

Choreograaf	:	Maggie Gallagher
Soort Dans	:	4 wall line dance
Niveau	:	Beginner
Tellen	:	32
Info	:	De dans heeft een lange intro, dus start na 32 tellen. Stamp op de RV gedurende 8 tellen, klap gedurende 8 tellen en doe 16 tellen alsof je viool speelt. Daarom is de werkelijke start na 64 tellen.
Muziek	:	"Reel To Reel" by The Chieftains "Mason's Apron" by Stockton's Wing
Bron	:	

## Stomps, Claps, Shuffle, ½ Turn, Point

1	RV	stamp voor
2	LV	stamp op de plaats
3	RV	stamp voor
&		klap
4		klap
5	RV	stap voor
&	LV	sluit aan
6	RV	stap voor
7	R+L	½ draai linksom
8	RV	tik teen rechts opzij

## Side Shuffle, Cross Rock, Weave Left

1	RV	stap rechts opzij
&	LV	stap naast RV
2	RV	stap rechts opzij
3	LV	rock gekruist over RV
4	RV	gewicht terug
5	LV	stap links opzij
6	RV	stap gekruist over LV
7	LV	stap links opzij
8	RV	stap gekruist achter LV

## Heels, Hook, Point Heels, Hook, Point

1	LV	zet hak voor
&	LV	zet voet terug
2	RV	zet hak voor
&	RV	zet voet terug
3	LV	zet hak voor
&	LV	hook voor R been
4	LV	tik hak voor
5	RV	zet hak voor
&	RV	zet voet terug
6	LV	zet hak voor
&	LV	zet voet terug
7	RV	zet hak voor
&	RV	hook voor L been
8	RV	tik hak voor

## ¾ Paddle Turns, 3x Walks, Scuff

1	RV	stap voor met 1/8 draai rechtsom
&	LV	stap op bal van voet achter RV
2	RV	stap voor met 1/8 draai rechtsom
&	LV	stap op bal van voet achter RV
3	RV	stap voor met ¼ draai rechtsom
&	LV	stap op bal van voet achter RV
4	RV	stap voor met ¼ draai rechtsom
5	LV	stap voor
6	RV	stap voor
7	LV	stap voor
8	RV	scuff voor

## Begin opnieuw