

I Miss Back When

Choreograaf : Audrey watson
Soort Dans : 2 Wall Line Dance
Niveau : Beginner
Tellen : 32
Info : 138 Bmp De dans start na 32 tellen
Muziek : "Back When" by Tim McGraw (CD: Like You Where Dying)
Bron :
:

Step, Point, Step, Point, Jazz Box, Cross

1	RV	Stap naar voor
2	LV	Tik teen links opzij
3	LV	Stap naar voor
4	RV	Tik teen rechts opzij
5	RV	Stap gekruist voor LV
6	LV	stap naar achter
7	RV	Stap rechts opzij
8	LV	Stap gekruist voor RV

Grapevine, Step, Behind, ¼ Turn, Point

1	RV	Stap rechts opzij
2	LV	Stap gekruist achter RV
3	RV	Stap rechts opzij
4	LV	Tik teen naast RV
5	LV	Stap links opzij
6	RV	Stap gekruist achter LV
7	LV	Stap voor met ¼ draai linksom
8	RV	Tik teen rechts opzij

Cross, Behind, Sweep, Behind, Side, Cross, ¼ Turn, Hitch

1	RV	Stap gekruist voor LV
2	LV	Stap links opzij
3	RV	Stap gekruist achter LV
4	LV	Zwaai van opzij naar achter
5	LV	Stap gekruist achter RV
6	RV	Stap rechts opzij
7	LV	Stap gekruist voor RV
8	LV	Op bal van voet ¼ draai linksom en RV til R-knie op

Walks, Kick, Walk Back, Tap, Step

1	RV	Stap naar voor
2	LV	Stap naar voor
3	RV	Stap naar voor
4	LV	Schop naar voor
5	LV	Stap naar achter
6	RV	Stap naar achter
7	LV	Tik teen gekruist voor RV
8	LV	Stap naar voor

Begin Opnieuw