

WHERE THE GIRLS ARE[®]

Choreograaf : Michael Vera Lobos
Soort Dans : Four wall line dance
Niveau : Novice
Tellen : 48
Bpm : 128 (Triple Two Step) De dans start na 32 tellen
Muziek : "Where The Girls Are" by Billy Currington (Billy Currington)
Bron : S.C.D.F. nr, 198 11-03-2006



Walk, Walk, Out, Out Cross, Side, Behind, Ball Cross, Side

1. RV Stap naar voor
2. LV Stap naar voor
- & RV Stap naar rechts
3. LV Gewicht terug
4. RV Kruis over LV
5. LV Stap naar links
6. RV Kruis achter LV
- & LV Stap links opzij
7. RV Kruis over LV
8. LV Stap links opzij

Sailor Right, Sailor 1/4 Left, Step Forward, 1/2 Pivot Left, Step Forward, 1/4 Pivot Left

1. RV Kruis achter LV
- & LV Stap links opzij
2. RV Stap terug center
3. LV Kruis achter RV
- & RV Stap rechts opzij
4. LV Draai 1/4 L.om stap voor
5. RV Stap naar voor
6. LV Draai 1/2 L.om
7. RV Stap naar voor
8. LV Draai 1/4 L.om

Cross, Step Side, Sailor Step, Cross, 1/4 Left, 1/2 Shuffle

1. RV Kruis over LV
2. LV Stap links opzij
3. RV Kruis achter LV
- & LV Stap links opzij
4. RV Stap terug center
5. LV Kruis over RV
6. RV Draai 1/4 L.om stap achter
7. LV Draai 1/2 L.om naar voor
- & RV Sluit aan
8. LV Stap naar voor

Rock Forward, Back, Coaster Cross, Side Rock, Replace, Behind Side Cross

1. RV Stap naar voor
2. LV Gewicht terug
3. RV Stap naar achter
- & LV Sluit aan
4. RV Kruis over LV
5. LV Stap links opzij
6. RV Gewicht terug
7. LV Kruis achter RV
- & RV Stap rechts opzij
8. LV Kruis over RV

Side Shuffle, Cross Rock, Replace, Side Shuffle, Cross Rock, Replace

1. RV Stap rechts opzij
- & LV Sluit aan
2. RV Stap rechts opzij
3. LV Kruis over RV
4. RV Gewicht terug
5. LV Stap links opzij
- & RV Sluit aan
6. LV Stap links opzij
7. RV Kruis over LV
8. LV Gewicht terug

Full Turn Right, Point Side, Full Turn Left, Point Side

1. RV Draai 1/4 R.om naar voor
2. LV Draai 1/2 R.om naar achter
3. RV Draai 1/4 R.om naar opzij
4. LV Tik teen links opzij, klap in de handen
5. LV Draai 1/4 L.om naar voor
6. RV Draai 1/2 L.om naar achter
7. LV Draai 1/4 L.om naar opzij
8. RV Tik teen rechts opzij, klap in de handen (2 keer snel)

Begin Opnieuw