

Wish For You

Choreograaf : Kim Ray
Soort Dans : 4 wall line dance
Niveau : Intermediate
Tellen : 32
Info : 68 Bpm - Start na 16 tellen op het woord 'Then'
Muziek : "Wish For You" by Faith Hill

Step Forward Right, Pivot ½ Turn Right Step, Pivot Full Turn Left, Run Back, Rock Back/Recover

1 RV stap voor
2 LV stap voor
& L+R ½ draai rechtsom [6]
3 LV stap voor
4 RV stap voor
& R+L ½ draai linksom
5 RV ½ linksom, stap achter [6]
6 LV stap/ren achter
& RV stap/ren achter
7 LV rock achter
8 RV gewicht terug

Run Forward, Side Rock & Cross x2, ½ Turn Right & Cross Rock/Recover & Side Step Left

& LV stap/ren voor
1 RV stap/ren voor
2 LV rock opzij
& RV gewicht terug
3 LV kruis over
4 RV rock opzij
& LV gewicht terug
5 RV kruis over
6 LV ¼ rechtsom, stap achter
& RV ¼ rechtsom, stap opzij [12]
7 LV rock gekruist over
& RV gewicht terug
8 LV stap opzij
& RV kruis over
1 LV grote stap opzij

Rock Back/Recover, Behind, ¼ Turn Right, ½ Pivot Turn Right, Full Turn Right, Rock Forward/Recover Step Back

2 RV rock achter
& LV gewicht terug
3 RV stap opzij
4 LV kruis achter
& RV ¼ rechtsom, stap voor [3]
5 LV stap voor
6 L+R ½ draai rechtsom
7 LV ½ rechtsom, stap achter
& RV ½ rechtsom, stap voor [9]
8 LV rock voor
& RV gewicht terug
1 LV stap achter

Rock Back/Recover Step Forward, ½ Turn Left, ½ Turn Right, Full Turn Right, ½ Pivot Turn Right, Ball Step

2 RV rock achter
& LV gewicht terug
3 RV stap voor
4 R+L ½ draai linksom
5 R+L ½ draai rechtsom (voeten blijven op de plaats, gewicht RV)
6 LV ½ rechtsom, stap achter
& RV ½ rechtsom, stap voor
7 LV stap voor
8 L+R ½ draai rechtsom
& LV stap voor [3]

Begin opnieuw

Bridge:

Na de 3^e muur (de muziek stopt ca.6 tellen) [9]:
Sway Right, Sway Left, Cross Unwind Full Turn, Sway Right, Sway Left
1 heupen rechts
2 heupen links
3 RV kruis over
4 R+L hele draai linksom
5 heupen rechts
6 heupen links (gewicht LV)
en begin opnieuw op het woord 'Then'